

Aedes.PCM: VERSIONE FREEWARE

Le **caratteristiche operative della versione freeware** sono le seguenti:

- numero di muri non superiore a 8
- numero di colonne (pilastri) non superiore a 2
(non ci sono limiti per il numero di travi)
- numero di piani non superiore a 2
- non ci sono limiti sull'aggiunta di aste generiche
(la limitazione sulle aste aggiunte può essere conseguente al massimo numero di nodi consentito)
- non vengono gestiti telai di cerchiatura
(per essi è richiesta l'abilitazione alla Versione professionale di PCM e di ACM)
- numero massimo di nodi per il solutore: 50
- opzioni di calcolo non disponibili in analisi pushover:
distribuzioni di forze modali e distribuzioni adattive
- elaborazioni non consentite:
determinazione degli Indicatori di Rischio Sismico in analisi lineare;
analisi cinematica (meccanismi di collasso).

Le condizioni d'uso della Versione freeware seguono le analoghe condizioni relative alla Versione professionale, con ovvia limitazione all'ambito operativo freeware.

Utilizzando la Versione freeware, l'Utente accetta implicitamente le corrispondenti limitazioni sopra descritte.

Per la Versione freeware **non è consentito l'uso professionale e non è previsto il servizio di supporto tecnico**: l'assistenza telefonica e via e-mail richiedono il possesso della licenza professionale.

Tutta la documentazione necessaria per il proficuo utilizzo della Versione freeware è contenuta nei video dedicati, consultabili sul Canale Aedes Software YouTube e nella documentazione del software.

Maggiori dettagli in **www.aedes.it**